

附录 1: 错误提示列表

序号	错误 标识号	错误内容	备注
1	0x01		
2	0x02	指令参数出错	
3	0x03	无此地址, 或为只读	
4	0x04	地址越界	
5	0x05	设备不支持该指令或指令作用域出错	
6	0x06	主机或设备不能处理该寄存器信息	
7	0x07	主机或设备不接受该指令	
8	0x08	设备过程变量不接受该控制	
9	0x09	不支持数据 (区块) 局部访问	
10	0x0A	变量被设备安全状态保护	
11	0x0B	段保护机制	
12	0x0C	操作变量与设备工作状态不匹配	
238	0xEE	设备不存在	
239	0xEF	无此工作状态或未知错误	
255	0xFF	相应寄存器值域越界	